



T1

ACCUEIL

Pierre T1 Brut. 280 DEGROSSISSAGE- BRUT

La plus brute : commencer par cette pierre, surtout quand la lame est cassée ou abîmée.

Également quand le couteau n'a pas été utilisé depuis longtemps.

Enfin aussi pour redresser la lame.

Toutes les pierres doivent être trempées dans l'eau pendant 5 à 30 min.

Bien faire pénétrer l'eau avant l'utilisation.

Pendant l'aiguisage, il est conseillé de mouiller de temps en temps la pierre en arrosant d'eau, pour que la surface soit toujours bien humide



Taille: TU

Caractéristiques: divers