

741

CUISINE RESTAURATION

741 "DESOSSEUR"

145 mm Pour nettoyer les viandes. Surtout pour les désosser.

S'utilise également pour couper les carapaces de crustacés.



Taille: TU

Caractéristiques: divers